


Generelt anbefales det bruk av stender mellom vinduer eller bruk av sammenkoblingsprofil

1. Mellom karmene monteres ekspanderende skumlist. Hannoband eller tilsvarende.
2. Det må fuges i overgang mellom karm og karm, se tegning. Fugemassee må være UV-bestandig og flksibelt. Sørbø Flexifug(sort/hvit) el.
3. Profilene skrues sammen. Enten ved forboring og skruer eller med selvborende skruer. Avstand fra ytterkarm til første skru ca120mm. Deretter 600mm mellom hver. Viktig at en ikke skrues for hardt slik at karmen skades. Skruer dimensjon eks: 6x60mm (C4 kvalitet el.)
4. For et pent resultat anbefales belistning ute og gerikt innveidig

Tegn. nr: Sammenkobling uten profil.dwg		Tegner:	Sammenkobling u/koblingsprofil
Tegnet :	Rev.dato:	Konstruktør:	
Uldal Standard Profil		Målestokk: 1:1	
Uldal AS driver kontinuerlig produktutvikling. Av denne grunn kan det forekomme mindre avvik fra den beskrevne standard.			