



**Montering av  
sammenkoblingsprofil: 70601  
(Kun 70mm karm)**

1. Mellom karm og sammenkoblingsprofil monteres ekspanderende skumlist.
2. Det må fuges i overgang mellom karm og sammenkoblingsprofil.
3. Profilene skrues sammen. Enten ved forboring eller med selvborende skruer. Avstand fra ytterkarm til første skruer ca 120mm. Deretter 600mm mellom hver. Viktig at en ikke skrues for hardt slik at karmen skades. Skruer dimensjon eks: 6x60mm

Tegn. nr: Sammenkobling 70601-Trocal.dwg		Tegner:	Sammenkobling-PVC
Tegnet :	Rev.dato:	Konstuktør:	
Uldal Standard Profil		Målestokk:	