

 ULDAL - et selskap i Byggma konsernet	FORVALTNING, DRIFT OG V EDLIKEHOLD FDV- Dokumentasjon		Rev. nr: 8
			Rev.dato: 01.07.2017
			Godkjent av: vø
			Dokumentnr.: O-032

Produsent/Leverandør:

Uldal AS, Avd. Birkeland		Boks 98, 4795 Birkeland	Birkeland Nord, 4760 Birkeland
Tlf.: 38 13 71 00	Faks: 38 13 79 01	E-mail: uldal.birkeland@byggma.no	Internett: www.uldal.no
Uldal AS, Avd. Varhaug		Ånestadvegen 23, 4360 Varhaug	
Tlf.: 38 13 71 00	Faks: 38 13 79 02	E-mail: uldal.varhaug@byggma.no	Internett: www.uldal.no

Materialspesifikasjon:

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel.

Karm, vindusramme og dørblad	Produseres i furu
Tettelist	Schlegel Q-Ion
Glass	<u>Se ordrebekreftelse</u> eller tekst i spacer mellom glassene.
Beslag	IPA, Spilka eller Fix. Type beslag er avhengig av hengslesystem. <u>Se ordrebekreftelse.</u>
Når ventil	Type Normax. Monteres i overkarm.
Overflatebehandling: Ubehandlet: Malt vindu:	Impregnering: Teknol 1410, påført i flow-coat Impregnering: Teknol 1410, Grunning: Teknos Antistain Aqua 5200, Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 glans 40 ± 5. Fargekode: <u>Se ordrebekreftelse.</u>

Underleverandørliste:

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel.

Glass	Navn: Glassolution Barczewo	Adresse: ul.Wojcka Polskiego 48a 11-010 Barczewo Poland	
	Tlf.: 089 672 40 19	E-mail: post@saint-gobain.com	
Maling/beis/impregnering	Navn: Teknos Norge AS	Adresse: Industriveien 28, 3430 Spikkestad	
	Tlf.: 31 29 49 00	Faks: 31 27 16 13	E-mail: teknos@teknos.no
Beslag	Navn: AS Spilka Industri	Adresse: Emblem, 6013 Ålesund	
	Tlf.: 70 17 65 00	Faks: 70176510	E-mail: office@spilka.no
Beslag	Navn: Sørbo Indb.	Adresse: Bjørnabreen 12, 4033 Stavanger	
	Tlf.: 51 44 43 50	E-mail: proff@sorboindustribeis.no	
Tettelist	Navn: Schlegel GMBH	Adresse: Naustveien 12, 4158 Bru	
	Tlf.: 51 72 35 25	Faks: 51 72 48 49	E-mail: olebru@online.no

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:

Renhold:	Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. - Lut må ikke brukes på tre uten at det overmales med olje.
Løpende vedlikehold:	Glideskinner og bevegelige deler rengjøres og smøres minst 2 ganger pr år. Sår/slitasje på maling må flekkes/utbedres fortløpende.
Vedlikehold av ubehandlet vindu:	Produkter som leveres ubehandlet bør overflatebehandles før montering. Hvis ikke, skal produktet overflatebehandles senest innen 1 mnd. etter montering. For utvendig trebeskyttelse bruk anerkjente produkter. Innvendig kan også benyttes klarlakk og lignende, som er diffusjonstett.
Vedlikehold av malt vindu:	Vask grundig for å fjerne støv og skitt, min 1 gang i året. Skrap av løse rester og slip med fint sandpapir. Påfør 1 eller 2 strøk av valgfri type anerkjent malingsprodukt, følg produsentens anbefalte påføringsmetode. Tettelister og beslag må ikke overmales.
Foringer:	Alle foringer skal overflatebehandles. Ikke søl med vann eller la vann bli liggende på foringene.
Skader:	Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.

Annet:

Reklamasjoner:	Kontakt Uldal AS v/serviceansvarlig (senest 3 dager etter mottatt vare)
Garantier / Ansvar:	Se nettsiden for gjeldende garantier. Garantien forutsetter montering, bruk og vedlikehold som beskrevet. For mer info, gå inn på www.uldal.no
Sikkerhet:	For å sikre vindu mot innbrudd er alle glass festet med lim- og forseglingsmasse
Sertifisering / Godkjenninger:	Uldal AS er sertifisert av Norsk Dør- og Vinduskontroll(NDVK)
Tilleggs info	Uldal AS leverer pakninger med glatt overflate. Dette vil da medføre at toppsving rammen i noen tilfeller kan flyttes fra side til side.